

AERON HDP-1 – RICEVITORE/TRASMETTITORE BLUETOOTH 5.0
MANUALE ISTRUZIONI

Guida utente

Grazie per aver scelto l'ADATTATORE AUDIO WIRELESS HDP-1

Si prega di leggere questa guida con molta attenzione e di conservarla in un luogo sicuro per riferimento futuro. Si prega di contattare il nostro team di assistenza clienti per ulteriore assistenza.

Contenuto della confezione

1 x adattatore wireless - 1 x cavo ottico - 1 x Guida per l'utente 1 cavo audio da 3,5 mm - 1 cavo di ricarica USB tipo C

Specifiche tecniche

Versione Bluetooth: BT 5.0

Bluetooth Profile: A2DP / ACRCP

Codec audio: SBC / AAC / aptX / aptXLL / aptXHD

Raggio di azione: 30 metri (area aperta)

Tensione di carica: DC 5V

Capacità della batteria: 450mah

Autonomia: Circa 18 ore (modalità TX) e 13 ore (modalità RX)

Tempo di ricarica: 2,5 ore

Frequenza di campionamento: 44,1 / 48 / 96kHz

Tasso di distorsione: <1%

Intervallo di frequenza: 2,402-2,480 GHz

Risposta in frequenza: 40Hz-18kHz

Corrente di lavoro: 28ma in TX / 38ma in RX

Tensione di funzionamento: 3,2 V -4,2 V

Dimensioni: 68 x 68 x 20 mm (LxWxH)

Peso: 53,5 g

Caratteristiche:

- Chipset CR8675 con BT versione 5.0
- Supporta aptX / aptX Bassa Latenza / aptX HD
- Supporta frequenza di campionamento fino a 96KHz
- L'HDP-1 può essere abbinato a 2 ricevitori BT in modalità TX
- Supporta TWS (True Wireless Stereo) in modalità RX
- Input e output OTTICO in entrambe le modalità
- Ingresso USB audio in modalità TX

Comandi principali

Accensione: tenere premuto il tasto MFB per 3 secondi

Spegnimento: premere il tasto MFB per 5 secondi

Metodo di accoppiamento1: tenere premuto il tasto MFB per 5 secondi in stato di spegnimento

Metodo di accoppiamento2: Premere per 2 secondi nello stato di accensione

Immettere TWS: fare doppio clic sul pulsante Assi dopo l'accensione in modalità RX

Riproduzione / Pausa: premere brevemente il tasto MFB in modalità RX

Silenziamento: premere brevemente in modalità di avvio

Interruttore di modalità: RX-Modalità ricevitore / TX-Modalità trasmettitore

Ingresso audio: utilizzare e selezionare con Audio Source Switch la sorgente audio corrispondente tra SPDIF / USB / AUX

Uscita audio: utilizzare la sorgente audio corrispondente tra SPDIF / AUX

Indicatore LED	Stato
LED rosso fisso	Ricarica
LED verde fisso	Completamente carico
Rosso e verde lampeggiante	Accoppiamento in modalità TX / RX
LED verde lampeggia lentamente a intervalli di 3 volte	Riproduzione o mute in modalità TX
LED verde lampeggia	Riproduzione
LED verde Lampeggia lentamente a intervalli di 3 volte	Collegato ma non in funzione
Led rosso lampeggia 2 volte	Batteria scarica

Ricarica

1. Collegare l'estremità di tipo C del cavo di ricarica alla porta di ricarica del dispositivo

2. Collegare l'estremità USB del cavo di ricarica a una porta di ricarica USB o a una qualsiasi porta USB attiva

3. L'indicatore Led è rosso durante la ricarica. Sarà verde quando il dispositivo è completamente carico.

Nota:

È possibile utilizzare il dispositivo anche quando è in carica.

In modalità TX quando ci si collega al computer tramite il cavo USB TYPE C

non è necessario collegare un cavo aux aggiuntivo. Il cavo USB TYPE C in dotazione può caricare e trasmettere l'audio contemporaneamente.

Accoppiamento

Accoppiare l'Aeron HDP-1 in modalità TX (trasmettitore)

1. Impostarlo in modalità TX (Mode Switch) e collegarlo alla sorgente audio via cavo
2. Impostare l'interruttore di ingresso audio (Audio Source Switch) dell'HDP-1 sulla posizione corrispondente
3. Attivare (MFB Button) HDP-1 per accedere alla modalità di abbinamento
4. Accendi il dispositivo ricevente per entrare in modalità accoppiamento
5. Un tono di connessione riuscita dovrebbe essere emesso dal dispositivo ricevente

Accoppiare l'Aeron HDP-1 in modalità RX (ricevitore)

1. Impostare il selettore di modalità su RX
2. Impostare l'interruttore di uscita della sorgente audio sulla posizione corrispondente
3. Collegare il cavo audio corretto alla porta di uscita audio
4. Impostare HDP-1 in modalità di accoppiamento
5. Attiva il Bluetooth del cellulare e cercare dispositivi da accoppiare
6. Toccare "Aeron HDP-1" per connettersi una volta che compare sul display

Nota:

L'Aeron HDP-1 può ricordare i dispositivi accoppiati precedenti e tenterà di accoppiarsi con i dispositivi automaticamente senza ricorrere nuovamente alla modalità di associazione.

Accoppia con due dispositivi contemporaneamente in modalità TX

1. Seguire le istruzioni precedenti per accoppiare l'HDP-1 con il primo dispositivo
2. Premere il tasto MFB per 2 secondi per accedere alla modalità di abbinamento
3. Impostare immediatamente il secondo dispositivo ricevente in modalità accoppiamento
4. Entrambi i dispositivi di ricezione sentiranno simultaneamente l'audio trasmesso

Nota:

Il suono aumenterà gradualmente da piccolo a grande dopo la connessione
La prossima volta l'HDP-1 si riaccoppierà all'accensione

Connessione TWS in modalità RX

1. Accendere entrambi gli HDP-1
2. Impostare il selettore di modalità di entrambi HDP-1 sul lato RX
3. Fare clic su MFB due volte su entrambi HDP-1 per accedere alla modalità di abbinamento TWS e accoppiato
4. Premere il tasto MFB dell'HDP-1 per 2 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento
5. Apri il Bluetooth del tuo cellulare per cercare e abbinato a HDP-1.
6. Entrambi i dispositivi riprodurranno l'audio dal telefono cellulare in modo sincrono

Cura e manutenzione

Non esporre l'adattatore alla luce solare diretta o al calore estremo
Non provare a smontare l'adattatore in quanto potrebbe causare seri danni
Non farlo cadere su superfici dure in quanto potrebbe danneggiare i circuiti interni
Non usare prodotti chimici o detergenti per pulire il prodotto
Non raschiare la superficie con oggetti appuntiti

Risoluzione dei problemi

Il mio adattatore non si accende

Si prega di ricaricare la batteria e assicurarsi che abbia abbastanza carica per accendere. Collegare l'unità in un caricatore e vedere se l'indicatore LED diventa rosso.

Ho problemi con l'accoppiamento con il mio dispositivo Bluetooth

Il dispositivo Bluetooth supporta i profili Bluetooth elencati nel parametro

L'adattatore e il dispositivo sono uno accanto all'altro o entro 3 metri

L'adattatore e il dispositivo sono in modalità di associazione

Non riesco a sentire alcuna musica dal mio sistema audio

Il tuo sistema audio è collegato ad esso e il cavo è collegato correttamente

Assicurati di aver impostato la modalità corretta e la corretta fonte audio

Assicurati che il volume della musica sia a un livello udibile su entrambi i lati

Assicurati che il tuo dispositivo audio riproduca la musica tramite Bluetooth. Alcuni dispositivi come il computer richiede di selezionare manualmente il modo di uscita della musica.

Garanzia

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto.

I seguenti danni sono esclusi dalla garanzia:

Dispositivo acquistato di seconda mano o usato

I danni sono causati da prodotti chimici / fuoco / radioattivi / sostanza / veleno o liquidi

I danni sono il risultato di un disastro naturale

Danni causati da terze parti / persone / oggetti e così via

Distribuzione Europea
AUDIO4STEREOLAND

www.aeron-audio.it - www.a4s.info – email: info@aeron-audio.it - info@a4s.info